
CALE-STOP ROLLER



RÉF : 48872 50 R

Forankra ACK SAS


8 rue J. de Vaucanson, Z.A. de la Pesselière 69780 Mions
forankra.fr | info@forankra.fr

Forankra is part of Axel Johnson International
axinter.com

+33 (0)4 72 45 01 20 

+33 (0)4 78 21 54 71 




CONTENU



- A BASE (x1)**
- B MANCHE (x1)**
- C ÉTRIER (x1) + ÉCROU TYPE A (x2)**
- D VIS (x1) + ÉCROU TYPE B (x1)**
- E CHAÎNE (x1)**
- F CHEVILLE POUR BÉTON (x1)**



ASSEMBLAGE

1. Fixer le manche à la base grâce à l'étrier et serrer les écrous. (Fig. 1 & 2)
2. Fixer la chaîne avec la vis et serrer l'écrou. (Fig. 3 & 4)



MONTAGE SUR QUAI

Percer le mur avec un foret béton de diamètre 8mm. (Fig. 5)
Fixer la chaîne au mur avec la cheville pour béton. (Fig. 6 & 7)



UTILISATION

À l'arrivée :

Faire rouler la cale devant une des roues des essieux arrière côté chauffeur.
La cale doit être en contact avec le pneu (Fig. 8)

Au départ :

S'assurer de la fin du chargement.
Enlever la cale.

